Guía del usuario

SPH-D720

13 de abril, 2011

NSOG-S-1.1-001

Legal

Derechos de autor © 2011 Google Inc. Todos los derechos reservados.

Google, el logotipo estilizado de Google, Android, el logotipo estilizado de Android, Nexus, el logotipo estilizado de Nexus, Nexus S y el logotipo estilizado de Nexus S, son marcas registradas de Google Inc. Todos los otros nombres de productos y empresas pudieran ser marcas registradas de las empresas con las que están asociadas.

La disponibilidad de aplicaciones, servicios y funciones de Google pudieran variar según el país, proveedor y fabricante.

Para obtener más información sobre su teléfono Nexus S, visite http://www.nexusshelp.com.

Google™

Contenido

Su teléfono y accesorios 4

Qué hay en la caja 5
Familiarícese con su teléfono 6
Instalación de la batería 7
Abra la tapa trasera del teléfono 7
Vuelva a colocar la tapa trasera del teléfono 8
Extraiga o introduzca la batería 8
Carga del teléfono 10
Cargue el teléfono 10
Uso de audífonos estereofónicos 11
Encendido y apagado del teléfono 12
Encienda el teléfono 12
Apague el teléfono 12

Especificaciones 13

Su teléfono y accesorios

El teléfono Google™ Nexus S™ viene con una variedad de accesorios, incluyendo audífonos, un cable USB y un cargador. Por razones de seguridad, la batería no se envía adentro del teléfono, por lo que usted necesita introducirla y cargarla completamente antes de usar el teléfono. Este manual describe las partes del teléfono, cómo instalar y cargar la batería, cómo encender y apagar el teléfono, y otra información útil.

Para obtener más información sobre el uso de la plataforma de tecnología móvil Android™ instalada en el teléfono, incluyendo información básica de su uso para realizar llamadas telefónicas y cómo usar sus aplicaciones para navegar por Internet, leer correo electrónico, etc., visite la sección de soporte técnico en la página de Internet de su proveedor y consulte el *Manual del usuario de Android*, disponible en http://www.nexusshelp.com.

En esta sección

"Qué hay en la caja" en la página 5

"Familiarícese con su teléfono" en la página 6

"Instalación de la batería" en la página 7

"Carga del teléfono" en la página 10

"Uso de audífonos estereofónicos" en la página 11

"Encendido y apagado del teléfono" en la página 12

Qué hay en la caja

Su teléfono Google™ Nexus S™ viene con los siguientes accesorios.

Folletos de salud y seguridad y de garantía

Batería

Teléfono Nexus S

Cargador y cable de datos USB (el enchufe varía según el país)



Cable USB

Audífonos

Familiarícese con su teléfono

Antes de usar el teléfono, introduzca la batería y cárguela completamente. (Consulte “Instalación de la batería” en la página 7 y “Carga del teléfono” en la página 10.)

Otras secciones en este capítulo describen el uso y la función de los audífonos, luz de estatus, encendido y apagado del teléfono y otras cosas más.

La sección de soporte técnico en la página de Internet del proveedor y el *Manual del usuario del Android* (disponible en http://www.nexusshelp.com) describen cómo realizar llamadas y otras funciones básicas del teléfono, incluyendo encenderlo por primera vez.

Asegúrese de mantener limpio los lentes delantero y trasero de la cámara con un paño sin pelusa; las manchas y las huellas digitales distorsionarán las fotos. El flash LED de la cámara trasera está junto al lente. En el *Manual del usuario de Android* se describe cómo tomar fotos y grabar videos.

Instalación de la batería

Para instalar o cambiar la batería, debe quitar la tapa trasera del teléfono.

Debe instalar la batería antes de que pueda usar el teléfono.

Abra la tapa trasera del teléfono

- Sostenga el dispositivo firmemente y localice el pasador de liberación en la tapa. El pasador tiene una pequeña hendidura, lo suficientemente grande para introducir la uña, y está localizada arriba del lente de la cámara. Coloque la uña en la apertura y levante firmemente la tapa del dispositivo.

Vuelva a colocar la tapa trasera del teléfono

- Coloque la tapa en la parte trasera del teléfono y presiónela para que se acomode.



Extraiga o introduzca la batería

Debe quitar la tapa trasera del teléfono para extraer o introducir la batería.

1. Apague el teléfono.

   Consulte “Encendido y apagado del teléfono” en la página 12.

2. Levante la batería deslizando el dedo en la apertura pequeña, junto a la batería.

- Introduzca la batería alineando los contactos dorados del teléfono y de la batería, después presionando levemente la batería para acomodarla.

Carga del teléfono

Antes de poder usar el teléfono, debe cargarlo completamente.

Además de cargarlo desde un tomacorriente de pared CA, el teléfono también se carga cuando se conecta al puerto USB de la computadora con el cable USB que se incluye. Para obtener más información sobre cómo conectar el teléfono a una computadora, vea el *Manual del usuario de Android*.

Cargue el teléfono

1. Conecte el extremo apropiado del cargador proporcionado a un enchufe de CA.
2. Conecte el extremo apropiado del cable USB al cargador o en el puerto USB de la computadora.
3. Conecte el otro extremo del cable USB al puerto micro USB en el teléfono.



Al cargarse, la pantalla mostrará un icono de estado de carga de la batería.

4. Cuando el teléfono esté completamente cargado, desconéctelo del cargador.

Uso de audífonos estereofónicos

Los audífonos estereofónicos se conectan en el enchufe para audífonos de 3.5mm del teléfono.

Usted controla el volumen de los audífonos con el botón de **Volumen hacia arriba/abajo** del teléfono y con las aplicaciones en el teléfono (cómo se describe en el *Manual del usuario de Android* y en la documentación para sus aplicaciones).

Encendido y apagado del teléfono

Utilice el botón de encender-apagar para encender y apagar el teléfono.



Encienda el teléfono

- Presione el botón de **encender-apagar** durante unos cuantos segundos, hasta que la pantalla se ilumine.

  La primera vez que encienda el teléfono, aparecerá la bienvenida de Android y se le indicará que se conecte a su cuenta de Google. Para obtener más información, consulte a su proveedor y al *Manual del usuario de Android*.

Apague el teléfono

1. Presione sin soltar el botón de **encender-apagar** hasta que se abra un menú.
2. Toque **Apagar** en el menú.
3. Toque **OK** cuando se le solicite que confirme que desea apagar el teléfono.

   Para obtener más información sobre cómo utilizar la pantalla táctil y los menús, consulte el *Manual del usuario de Android*.

Especificaciones

El teléfono Nexus S cuenta con las siguientes especificaciones. Para la ubicación de muchas de las funciones en esta tabla, vea los diagramas en “Su teléfono y accesorios” en la página 4.

La versión de la plataforma de tecnología móvil Android instalada en su teléfono pudiera añadir o cambiar algunas de las funciones del teléfono. Para obtener mayor información, consulte a su proveedor y los recursos en http://www.nexusshelp.com, incluyendo el *Manual del usuario de Android*.

Conectividad	CDMA: 1900, 800 EVDO Rev.A 2.4GHz Wi-Fi: 802.11 n/b/g Bluetooth 2.1+EDR Comunicación de campo cercano (Near Field Communication - NFC) GPS asistido (A-GPS) microUSB 2.0
Pantalla	WVGA de 4.0 pulgadas (480x800) Pantalla con vidrio curvado Super AMOLED 235 ppi Sensor de tacto capacitivo Recubrimiento antihuellas en pantalla
Tamaño y peso	Altura: 123.9mm Grosor: 63mm Profundidad: 11.2mm Peso: 131g

Hardware	Botones físicos: **encender-apagar** y **volumen hacia arriba/abajo** Botones suaves iluminados: **Atrás**, **Menú**, **Búsqueda**, e **Inicio** Reacción al tacto (vibración) Giroscopio de tres ejes Acelerómetro Compás digital Sensor de proximidad Sensor de luz
Procesador y memoria	1GHz Cortex A8 (Hummingbird) Memoria flash 16GB iNAND
Audio	Conector de audífonos de 4 conductores, de 3.5mm (audio estéreo, más micrófono) Auricular Micrófono Software de cancelación de ruido
Cámaras	Trasera: 5 megapíxeles (2560x1920) 720x480 resolución de video Codificación H.264, H.263, MPEG4 de video Enfoque automático Flash Delantera: VGA (640x480)
Batería	Batería de ión de litio 1500mAH removible Tiempo en espera - tiempo en espera hasta 9.58 días (450 horas) Tiempo en conversación - tiempo en conversación hasta 6 horas